



## 2017-Оны CL5200J CAS

### Ір хаяг тохируулах арга

1913 гэж бичээд Цэс дээр дарна



Password гэсэн бичиг гарна 000419 гэж хийгээд цэс дээр дарна



Жин гийн ір хаяг гарч ирнэ



2.1 IP Хаяг солихдоо гарч ирсэн ір хаяг дээр шууд бичнэ



Жишээ нь 172.016.013.233 ийм IP хаяг гарч ирвэл шууд гарч ирсэн

IP Хаяг дээрээ бичнэ 192.168.001.097 гэж бичнэ

Бичээд хадгал товчоо дарна.



Буцаах	←O→	Сав	Огноо MM/	Цэс
SHIFT				PG UP
Хямдрал (N)	FOR	Авто	Прерас	Хадгал
INSERT				Цуцлах
Хямдрал (S)	7	8	9	PLU
DEL				Нэмэх
WT/CT	4	5	6	×
GAPS				Төлбөр
	1	2	3	Хуудас гаруулах
				Нийлбэр
	00	0	C	Хэвлэх
				Хэвлэх

Хадгал товчоо дарсаний дараа Жин Өөс 1 хүртэл гарна.



Анхаарах зүйлс

*Ip хаяг солихдоо холболт хийх компьютерийн эхний Зорон адилхан байна.*

*Жишээбэл : Компьютерийн хаяг: 192.168.3.17 байвал жингийн хаяг 192.168.3.X*

*X тоо 1-255 хооронд байна.*