


CL-5200 Жинг WiFi холбох заавар


1. Жингийн “ЦЭС” товчин дээр дараад.



2. Дэлгэцэн дээр “Input Password” гэж гарна.
Password нь - 011 Гэж тоон дээр дараад Хэвлэх товчийг дарна.



3. “Program Mode”- гэж гарсаны дараа
PLU буюу Доошоо заасан суман дээр 2 удаа дарна.




CL-5200 Жинг WiFi холбох заавар


4. “Communication”-Буюу 9-ийн тоон дээр дарна.



5. Network setting” - Буюу 1-ийн тоон дээр дарна.



6. PLU-Буюу Доошоо заасан суман дээрээ 1 дарна.





CL-5200 Жинг WiFi холбох заавар

7. “WLAN”-Буюу 6-ийн тоон дээр дарна.



5. SSID: WiFi-ийн нэр
Key: WiFi-Нууц үг

Энэ 2 талбарийг HEX код болон жингийн товчин дээр даран утгыг нь өгнө.



HEX-кодыг ашиглахын тулд Жин дээрх CHAR гэсэн товчин дээр дарж HEX-кодыг бичнэ.

Hex	Value	Hex	Value	Hex	Value	Hex	Value	Hex	Value	Hex	Value	Hex	Value	Hex	Value
00	NUL	10	DLE	20	SP	30	0	40	@	50	P	60	`	70	p
01	SOH	11	DC1	21	!	31	1	41	A	51	Q	61	a	71	q
02	STX	12	DC2	22	"	32	2	42	B	52	R	62	b	72	r
03	ETX	13	DC3	23	#	33	3	43	C	53	S	63	c	73	s
04	EOT	14	DC4	24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
05	ENQ	15	NAK	25	%	35	5	45	E	55	U	65	e	75	u
06	ACK	16	SYN	26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
07	BEL	17	ETB	27	'	37	7	47	G	57	W	67	g	77	w
08	BS	18	CAN	28	(38	8	48	H	58	X	68	h	78	x
09	HT	19	EM	29)	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y
0A	LF	1A	SUB	2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
0B	VT	1B	ESC	2B	+	3B	;	4B	K	5B	[6B	k	7B	{
0C	FF	1C	FS	2C	,	3C	<	4C	L	5C	\	6C	l	7C	
0D	CR	1D	GS	2D	-	3D	=	4D	M	5D]	6D	m	7D	}
0E	SO	1E	RS	2E	.	3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
0F	SI	1F	US	2F	/	3F	?	4F	O	5F	_	6F	o	7F	DEL