

# Тээш Цэвэрлэх заавар



1. Дээшээ заасан суман дээр дараад “OK” товчийг дарна.
2. Password - Хэсэгт “888888” - бш 8-ийн тоог дараад “OK” товчийг дарна.

3. “1” - товчийг дараад нээх тээшнийхээ тоог оруулаад “OK” дарна.
- “2” - товчийг дарвал бүх тээш нээгдэнэ.
- “3” - товчийг дарвал тээшийг нээхгүйгээр цэвэрлэнэ.
- “4” - товчийг дарвал нээхгүйгээр бүх тээш цэвэрлэгдэнэ.
- “5” - товчийг дарвал сонгосон тээш түгжигдэнэ.
- “6” - товчийг дарвал бүх тээш түгчигдэнэ.
- “7” - товчийг дарвал тээшийг нээхгүйгээр цэвэрлэнэ.
- “8” - товчийг дарвал нээхгүйгээр бүх тээш цэвэрлэгдэнэ.